

BATERÍAS WEB

TU SITIO DE BATERÍAS EN INTERNET



DATOS E INSTRUCCIONES IMPORTANTES:

CÓMO RELLENAR LA BATERÍA DE PLOMO ACIDO ABIERTO:

1. Preparar la batería. Coloque la batería sobre una superficie llana

1 - QUITAR el tapón de degase, situado en un lateral de la batería.

2 - Quitar los tapones de la parte superior de la batería.

3 - Llenar la batería con el ácido. No se debe sobrepasar la línea de máximo que aparece en la parte frontal de la batería.

4 - Dejar destapada la batería durante una hora para que se evacuen los gases. Después se debe tapan la batería con los tapones provistos.

5- Si se dispone de un cargador para baterías de moto se debe cargar la batería durante al menos 1 hora. Si no tiene cargador se debe circular durante unos (10-20) kilómetros.

RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD: Utilice siempre guantes y gafas de seguridad durante el llenado.

