

BATERÍAS WEB

TU SITIO DE BATERÍAS EN INTERNET



Datos e instrucciones importantes

CÓMO RELLENAR LA BATERÍA AGM HERMETICA PARA MOTOCILETAS Y CICLOMOTORES:

1. Preparar la batería. Coloque la batería sobre una superficie llana. Retire la cinta de cierre hermético.

2. Preparar el botellín de ácido Saque el recipiente con el ácido de la bolsa de plástico. Retire del botellín la regleta de cierre – que más tarde servirá de cierre para la batería. Importante: No deben retirarse ni perforarse los cierres herméticos de los orificios. 3. Llenado del ácido Déle la vuelta al botellín con el ácido y colóquelo sobre la batería de tal forma que los seis orificios herméticamente

cerrados estén alineados sobre los seis orificios de entrada de la batería. A continuación, apriete con fuerza el botellín hacia abajo para perforar los cierres herméticos. Ahora comienza a fluir el ácido en la batería. Importante: no inclinar el recipiente para evitar un posible derrame del ácido

4. Control del flujo del ácido Asegúrese de que suban burbujas de aire en los seis orificios. Deje el recipiente en esa posición durante al menos 20 minutos. Nota: En caso de que no suban burbujas de aire en uno de los orificios, deben darse dos o tres golpecitos sobre el recipiente. No debe retirarse nunca el botellín durante el procedimiento de llenado.

5. Retirar el botellín Asegúrese de que el botellín con el ácido esté completamente vacío. En caso de que todavía se encuentre ácido en el botellín, deben darse también aquí algunos golpecitos sobre el mismo. Retire ahora cuidadosamente el botellín de la batería. 6. Cerrar la batería. **Espera durante una o dos horas antes de cerrar la batería** empuje el tapón múltiple hacia adentro de los orificios de entrada. Asegúrese de que el tapón múltiple se encuentre a la misma altura que la parte superior de la batería, es decir que no sobresalga. Apriete uniformemente con ambas manos hacia abajo la regleta de cierre (tapones de la batería). Ahora se puede dar por acabado el procedimiento de llenado. No debe retirarse nunca el listón; no es necesario volver a llenar la batería con agua o con ácido

6- Si se dispone de un cargador para baterías de moto se debe cargar la batería durante al menos 1 hora. Si no tiene cargador se debe circular durante unos (10-20) kilómetros.

RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD: Utilice siempre guantes y gafas de seguridad durante el llenado.

